

この度は弊社製品をご採用頂き誠にありがとうございます。
必ずこの説明書をよくお読み頂き、商品の特徴をよくご理解の上施工してください。
こちらは無垢パネリング(内装用)の施工説明書ですのでご注意ください。

①施工前の注意事項

<現場での保管方法>

直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。また立て掛けての保存も反りや曲がりの原因となりますので避けてください。

<商品の確認>

品質には万全を期しておりますが、万が一不良品や傷などがございましたら、必ず施工前にお電話でご相談ください。施工後の商品お取替えには応じられません。

<下地・施工箇所について>

- 柱・間柱・胴縁へ施工する場合は、木下地に反りのない乾燥材を使用し、303mm～445mmの間隔で不陸のないように仕上げてください。
- パネリングを施工する箇所には5.5mm以上の耐水合板を下貼りしてください。
- 下貼りした耐水合板の上に柱、間柱、胴縁の位置を墨出ししてください。
- 室内でも水のかかる場所や湿気の多い場所での使用は控えてください。漆喰や珪藻土などに接する部分は湿気による反りなどが起こりやすいためください。

<その他の注意事項>

- 開封後はすぐに施工してください。
- 無塗装で室内天井などに使われる場合は、施工後の手垢汚れ防止のため、手袋をしての施工を推奨しております。

②無垢パネリング貼り込みについて

- 1、天然木を使用しているため、施工前に色味・柄のバランスを取るために仮並べをしてください。ウレタン塗装される場合は反りなどを防ぐためにも施工前に両面塗装をおすすめします。
- 2、湿気や日当たりにより収縮・反りが生じる恐れがありますので、環境に応じて実の入れ具合を調整ください。また巾方向の両端は無垢パネリングを柱などに密着させず、5～10mm程度の隙間を取り廻縁などで隠してください。
- 3、下地に釘打ちして無垢パネリングを固定してください。使用する釘は、内装材の場合は商品厚の2倍以上の長さをご使用ください。反りなどが発生しやすい箇所へ施工する場合は裏面に接着剤も塗布してください。また貼り終える最後の1枚は1週間程度おいてからの施工をおすすめします。

③貼り込み後の注意事項

<養生について>

- 養生テープはフローリングに直接貼らないでください。塗装の剥がれや表面を傷付ける可能性があります。
- 日当たりの良い部分では全体を覆うように養生してください。一部が露出している場合、日焼けにより他の部分と色差の生じる場合があります。



株式会社 伊勢通

【名古屋本社】

名古屋市中区千代田2-24-16 伊勢通ビル
tel 052-262-7828 / fax 052-262-7830

【東京営業所】

東京都台東区浅草3-8-2-202
tel 03-6240-9350 / fax 03-6240-9351